

Montageanleitung: Brodit 853737

Center mount ONLY for models with factory navigation. ONLY for wood grain panel.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das Dunne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Mittelkonsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des "Gap Opener" nach vorne drücken, um den Spalt weiter zu öffnen. Gleichzeitig das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, und dann oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeh. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.