

Montageanleitung: Brodit 853738

Angled mount ONLY for models with factory navigation. ONLY for wood grain panel.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende die beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das mit Nut versehene untere Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

2. Einen "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um das Display drücken. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Die linke Ecke des oberen Ende des ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante richtig in den Spalt reingehet und ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. Die rechte Ecke des oberen Ende des ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.