

Montageanleitung: Brodit 853741

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters plazieren.
2. Das obere Ende des ProClip nach unten/vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene obere Kante in das obere Ende des Lüftungsgitters festhakt.
3. ProClip ist montiert.
4. ProClip ist montiert.