

Montageanleitung: Brodit 853742

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip hinter der Kante des Armaturenbretts festhaken.
3. Den ProClip ziehen und die angewinkelte linke Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.