

Montageanleitung: Brodit 853743

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Einen der beiden beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das untere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach oben/vorne drücken, so dass sich die untere Kante hinter der Armaturenbrett festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Beide "Gap Opener" in den Spalt oben am Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach vorne drücken, so dass das lange obere Ende in den Spalt zwischen den "Gap Openern" passt. Die obere Kante des ProClip nach unten drücken, so dass sich sie ganz in den Spalt reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.