

## Montageanleitung: Brodit 853744

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken.
2. Den ProClip nach rechts/vorne klappen so dass sich die linke gedrehte Kante hinter der Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die rechte Ende in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.