

Montageanleitung: Brodit 853745

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Autoradio und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in dem Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach oben/vorne klappen, so dass sich die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip hinter dem Autoradio festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um der Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.