

Montageanleitung: Brodit 853746

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach rechts/vorne drücken, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter der Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt in der Seitenwandt des Armaturenbretts drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte rechte Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.