

## Montageanleitung: Brodit 853747

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach unten klappen, Richtung Lüftungsgitter, so dass sich die gedrehte obere Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip ziehen und gleichzeitig nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters festhakt.

4. ProClip ist montiert.