

Montageanleitung: Brodit 853750

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um dem Autoradio und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kanter am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den ProClip nach oben + vorne klappen so dass sich die angewinkelte untere Kante hinter dem Autoradio festhakt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt unter dem Display passt. Die angewinkelte Kante nach unten drücken, so dass sie sich ganz in den Spalt reingeht.
4. ProClip ist montiert.