

Montageanleitung: Brodit 853754

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Seitenwand der Mittel-Konsole drücken. Die Oberfläche, an der der ProClip montiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken, fest drücken, so dass sich die Kante in den Spalt reingehakt.

2. Den ProClip nach rechts klappen, so dass sich die gedrehte rechte Kante hinter dem Armaturenbrett festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt im Rahmen der Mittel-Konsole festhaken. Den ProClip Richtung dem Rahmen drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehakt und der Klebestreifen festklebt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.