

Montageanleitung: Brodit 853755

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das lange rechte Ende des ProClip hinter der Kante der Seitenwand der Mittel-Konsole festhaken.

2. Den ProClip nach links ziehen und die angewinkelte Kante am linken Ende über dem Rahmen der Mittel-Konsole festhaken.

3. Das linke Ende des ProClip in Richtung dem Rahmen drücken, um sicherzustellen, dass sich die Kante ordentlich über dem Rahmen festgehakt hat und der Klebestreifen befestigt ist.

4. ProClip ist montiert.