

Montageanleitung: Brodit 853797

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Das Münzfach oben am Armaturenbrett öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Münzfach und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach unten klappen, so dass sich die gedrehte obere Kante unter dem Münzfach festhakt.

3. Das mit Nut versehene unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.