

Montageanleitung: Brodit 853804

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

1. Auto mit Fach: Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Uhr-Rahmen und dem Stereo-Rahmen drücken. Das Fach oben am Armaturenbrett öffnen.

1. Auto mit Lautsprecher: Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Uhr-Rahmen und dem Lautsprecher-Rahmen drücken.

2. Auto mit Fach: Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Auto mit Lautsprecher: Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Autoradio und dem Uhr-Rahmen drücken. (Autoradio-Funktion wird nicht gestört.)

3. Auto mit Fach: Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante über der Kante des Fachs festhakt. So lange drücken bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap opener" herausziehen. Das Fach schliessen.

3. Auto mit Lautsprecher: Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Oben am ProClip nach unten drücken so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.