

## Montageanleitung: Brodit 853812

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt unter dem Armaturenbrett-Überhang drücken
2. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.
3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Armaturenbrett drücken. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.