

Montageanleitung: Brodit 853815

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Den "Gap Opener" in den Spalt mehr reindrücken, gleichzeitig die Ecke der angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reindrücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip auf die Art und Weise nach unten ziehen, dass sich der Klebestreifen nicht festklebt. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip hinter der Kante des Armaturenbretts festhaken.

4. ProClip ist montiert.