

Montageanleitung: Brodit 853816

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" einrastet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.