

Montageanleitung: Brodit 853826

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante am ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach oben und vorne drücken, in das untere Ende des Lüftungsgitters.

3. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und der umliegende Blende reindrücken.

4. ProClip ist montiert.