

Montageanleitung: Brodit 853828

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die Angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip unter das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken.

3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, gleichzeitig die obere Kante nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.