

Montageanleitung: Brodit 853831

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Autoradio drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.
3. Oben am ProClip nach unten drücken und das untere Kante in das obere Ende des Lüftungsgitters reindrücken.
4. ProClip ist montiert.