

Montageanleitung: Brodit 853837

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebstreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken. 2 und 3. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt im Armaturenbrett festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören fühlen ist.

4. ProClip ist montiert.