

## Montageanleitung: Brodit 853838

Angled mount



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das Handschuhfach öffnen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt im Armaturenbrett drücken.
2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante unter der Kante des Armaturenbretts festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.
3. Den ProClip nach oben drücken, so dass er ordentlich im Platz ist. Das Handschuhfach schliessen.
4. ProClip ist montiert.