

Montageanleitung: Brodit 853846

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um der Instrumententafel und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den ProClip Richtung Lüftungsgitter klappen, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter dem Rahmen um der Instrumententafel festhakt. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.