

Montageanleitung: Brodit 853847

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwand der Mittel-Konsole drücken.

2. Den ProClip Richtung Autoradio klappen so dass sich die gedrehte rechte Kante in den Spalt festhakt. Den ProClip ziehen und das linke Ende über der Kante der Konsole festhaken.

3. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der mit Holzmaserung versehenen Blende und der Kante der Konsole drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühöen ist.

4. ProClip ist montiert.