

Montageanleitung: Brodit 853850

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.
3. Das untere, linke Ende des ProClip nach vorne drücken so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett reingeht. Abwechselnd auf der oberen und unteren Ende des ProClip nach vorne drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.