

Montageanleitung: Brodit 853852

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über der Kante der Konsole plazieren.

2. Oben am ProClip nach unten drücken, gleichzeitig die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das Lüftungsgitter festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.