

Montageanleitung: Brodit 853853

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" platzieren.

3. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in die Obere Kante des Lüftungsgitters festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.