

Montageanleitung: Brodit 853857

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lautsprechergritter und dem Armaturentafel drücken. Die gedrehte Kante des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Den "gap Opener" herausziehen.

2. Den ProClip nach unten klappen, Richtung Lüftungsgitter. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende um das Display festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.