

Montageanleitung: Brodit 853859

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am ProClip in den Spalt zwischen dem Lautsprecher und dem Armaturenbrett drücken.

2. Den ProClip nach unten klappen so dass sich die gedrehte Kante unter dem Lautsprecher festhakt. Den ProClip ziehen und die angewinkelte Kante in das obere Ende des Lüftungsgitter festhaken.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.