

Montageanleitung: Brodit 853866

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild platziert wird.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das rechte Ende des ProClip über den Spalt im Rahmen um der Armaturentafel plazieren. Die gedrehte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt in der Seitenwandt der Mittelkonsole drücken.

2. Den ProClip ziehen und nach links klappen so dass sich die gedrehte rechte Kante in den Spalt festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen festhaken/drücken.

4. ProClip ist montiert.