

Montageanleitung: Brodit 853868

Angled mount, High NOT for wood grain panel.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene obere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingehet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.