

Montageanleitung: Brodit 853870

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Sie Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken. Den ProClip nach rechts klappen, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter der Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip hinter dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt.

4. ProClip ist montiert.