

Montageanleitung: Brodit 853874

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip installiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Rahmen um das Lüftungsgritter drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt unter den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach rechts/unten klappen, so dass sich die gedrehte linke Kante hinter dem Rahmen um die Armaturentafel festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgritter und dem Armaturenbrett drücken.

3. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" festhakt. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen. Die rechte Seite Richtung Spalt drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.

4. ProClip ist montiert.