

Montageanleitung: Brodit 853879

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Rahmen um die Armaturentafel drücken. Die mit Nut versehene Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

2. Einer "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett rechts von ProClip drücken. Die rechte Ecke der angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken/drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Der "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett links von ProClip drücken. Die linke Ecke der angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.