

Montageanleitung: Brodit 853883

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die mit Klebestreifen versehene Kante am oberen Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters plazieren so dass sich der Klebestreifen befestigt.
3. Das untere Ende des ProClip nach oben drücken und die Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.