

Montageanleitung: Brodit 853884

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen drücken. Das Handschuhfach öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Das lange rechte Ende des ProClip hinter dem Armaturenbett beim Handschuhfach festhaken.
3. Den ProClip ziehen und die mit Klebestreifen versehene linke Kante in den Spalt über den "Gap Opener" festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.