

Montageanleitung: Brodit 853901

Center mount NOT for models with factory navigation.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist sehr wichtig, dass der ProClip genau wie auf dem Bild plaziert wird.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

2. Den ProClip nach oben/vorne klappen, so dass sich die gedrehte untere Kante hinter der Armaturentafel festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip über der Kante des Armaturenbretts festhaken. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ordentlich festsetzt und der Klebestreifen besfestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.