

Montageanleitung: Brodit 853902

Angled mount Will block cup holder.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Rahmen um die Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken.
2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip über dem Rahmen um die Armaturentafel festhaken
3. ProClip ist montiert.
4. Dieser ProClip kann in die gewünschte Höhe montiert werden, das Bild zeigt eine Höhere Position.