

Montageanleitung: Brodit 853904

Center mount Will block cup holder and table.

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

3. Den ProClip nach oben/vorne klappen/drücken so dass sich die untere gedrehte Kante hinter dem Lüftungsgitter festhakt und die angewinkelte Kante über dem Armaturenbrett festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ordentlich im Platz sitzt und der Klebestreifen befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.