

Montageanleitung: Brodit 853905

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip in das untere Ende des Lüftungsgitters festhaken.

2. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte untere Kante in den Spalt zwischen der Klimaanlage-Armaturentafel und dem umliegenden Rahmen festhakt.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.