

Montageanleitung: Brodit 853909

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip an der Silber-Blende platzieren/drücken.

2. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Display und dem umliegenden Rahmen reingeh. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.