

Montageanleitung: Brodit 853910

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt in der Seitenwand der Konsole drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" drücken.
3. Den ProClip nach links drücken so dass sich die angewinkelte Kante über der Kante der Konsole festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert.