

## Montageanleitung: Brodit 853923

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

**1.** Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen das untere und obere Teil der Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebstreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken.

**2.** Den ProClip nach oben klappen, Richtung Lüftungsgitter, so dass sich die gedrehte untere Kante hinter der Armaturentafel der Klimaanlage festhakt. Den "Gap Opener" herausziehen.

**3.** Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen der Blende um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die linke Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die mit Nut versehene Kante in den Spalt unter den "Gap Opener" reingeht. So lange drücken, bis die mit Nut versehene Kante ganz in den Spalt sitzt. Den "Gap Opener" herausziehen.

**4.** ProClip ist montiert.