

Montageanleitung: Brodit 853930

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen. Teil 1: Montagestück (das kleinste Teil) Teil 2: Hauptplatte

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und dem Rahmen um der Armaturentafel drücken. Die "Gap Opener" wie auf dem Bild gezeigt wird plazieren, in die selbe Höhe.

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am Teil 1 entfernen. Teil 1 in den Spalt über dem unteren "Gap Opener" drücken. Rechts an Teil 1 drücken, so dass ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die vorgebohrten Löcher auf Teil 2 mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher öffnen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen auf Teil 2 entfernen. Teil 2 an Teil 1 auf die Art und Weise anbringen, dass die Löcher miteinander übereinstimmen. Teil 2 an Teil 1 mit den mitgelieferten Schrauben befestigen. **ACHTUNG!:** Die Schrauben gerade in das Teil 1 reinschrauben, im selben Winkel wie Teil 1, und nicht basierend auf dem Winkel in Teil 2.

4. ProClip ist montiert.