

Montageanleitung: Brodit 853940

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen der Instrumententafel und dem umliegenden Rahmen, in die obere Ecke, drücken.

2. Den ProClip nach unten in den Spalt schieben.

3. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen den Rahmen um der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach rechts drücken so dass sich die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip in den Spalt über den "Gap Opener" reingehet. So lange drücken, bis ein Einrasten zu hören/fühlen ist. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.