

Montageanleitung: Brodit 853945

Center mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am ProClip an den "Gap Opener" platzieren. Den ProClip nach links schieben und in den Spalt drücken.

2. Den ProClip nach links schieben. Den ganzen Zeit kontrollieren, dass die angewinkelte Kante richtig in den Spalt ist.

3. Den ProClip ziehen und die angewinkelte Kante über dem Armaturenbrett-Überhang festhaken. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.