

Montageanleitung: Brodit 853947

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Oben am ProClip nach unten drücken und die mit Nut versehene obere Kante in das obere Ende des Lüftungsgitter festhaken

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.