

Montageanleitung: Brodit 853954

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen.

2. Die angewinkelte Kante am linken Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die "Gap Opener" in den Spalt in der Seitenwand der Mittel-Konsole drücken. Die rechte Seite des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" einrastet. Die "Gap Opener" herausziehen. Den ProClip andrücken, so dass sich die Klebestreifen befestigen.

4. ProClip ist montiert.