

Montageanleitung: Brodit 853955

Center mount NOT for models with factory navigation or large display.



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die gedrehte Kante am oberen Ende des ProClip in den Spalt zwischen dem Display und der umliegenden Blende drücken.

2. Den ProClip nach links schieben, so weit wie möglich.

3. Den ProClip nach unten und vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der Blende um das Display und dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt.

4. ProClip ist montiert.