

Montageanleitung: Brodit 853958

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende um das Display und dem Armaturentafel drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Das untere Ende des ProClip unter der Blende um das Display festhaken.

3. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.